CD-Rディスクに最大20倍速で書き込むことができます。

CD-RWディスクに最大8倍速で書き込むことができます。

CD-ROMディスクを最大24倍速で読むことができます。

DVD-ROMディスクを最大8倍速で読むことができます。

持ち運びに便利な小型軽量設計です。

100~240 Vの電源電圧に対応した小型軽量の専用ACアダプターが付属しています。 CardBusモードと16 bitモードに対応したPCカード(PCMCIAタイプ)が付属しています。

CardBusモードで使用すれば、最大読み出し速度24倍速(3600 Kバイト/s)の性能をフルに発揮 することができます。

必要なシステム構成

CRX85Aは、次の仕様のコンピューターで使用できます。

CPU:Pentium 400 MHz 以上

RAM:64 Mバイト以上

ハードディスク空き容量:1 Gバイト以上

PCカードスロット: PCMCIA TYPE ×1スロット

OS: Windows 98 Second Edition (Windows 98 SE)

Windows 2000 Professional (Windows 2000)

Windows Millennium Edition (Windows Me)

(各日本語版)

コンピューターにCD-ROMドライブ、またはインターネットに接続できる環境があること(PCカードの セットアップに使用)

ご注意

必要なシステム構成は、CD-RやCD-RWディスクへの基本的な書き込み動作を想定した目安です。実際にCRX85A を使用するには、ここであげたシステム条件を満足し、かつライターソフトウェアで指定された条件を満たす必要があり ます。(ライターソフトウェアのシステム条件は、通常、ここであげた条件を上回ります。)

動作温度

5 ~ 35

消費電力

電源・その他

外部電源ジャック 定格5 V

ACアダプター(AC-CRX85)

定格入力 AC100 V-240 V

約230 g(本体のみ)

インターフェース

ATAPI準拠

バッファ容量

8 Mバイト

PCカード

ドライブインターフェース

約129×18×134 mm(幅/高さ/奥行き)

インターフェース PCMCIA 2.1/JEIDA 4.2準拠

54 × 5 × 85.6 mm

(幅/高さ/奥行き)

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあり


約30 g

カードタイプ PCMCIAタイプ


インターフェースカード外形寸法

ますが、ご了承ください。

本体



PCカード



環境条件 / 保存環境

主な仕様

書き込み速度

最大20倍速(CD-R) 最大8倍速(CD-RW)

読み出し速度

最大24倍速(CD-ROM)

最大8倍速(DVD-ROM)

ディスク 使用可能なディスク

CD-ROM DVD-ROM

CD-ROM XA DVD-Video

Photo CD (マルチセッション対応)

CD-DA

CD-RW CD-R

CD-I ビデオCD CD Extra (CD+)

CD TEXT オーディオコンバインドCD-ROM

ディスク径 12 cm 8 cm(CD-DA 読み出しのみ)

書き込み方式

トラックアットワンス ディスクアットワンス

セッションアットワンス

パケットライト

ドライブ

データ転送レート


最大 :3600 kバイト/s(24倍速1))

アクセス時間

平均(ランダムストローク): 160 ms

1) 最大データ転送レートは、コンピューターの性能によって異 なります。

各部の名称と働き



1 トップカバー

② 電源端子(本体背面)

ご注意

付属のACアダプター以外は絶対に接続しないでく ださい。

3 インターフェースコネクター 付属のインターフェースケーブルを接続しま

ご注意

す。

付属のインターフェースケーブル以外は絶対に接 続しないでください。

4 電源スイッチ

電源を入れたり切ったり(オン/オフ)するス

5 ボリュームつまみ ヘッドホンジャックから出力されるアナログ

オーディオの音量を調節します。

6 ヘッドホンジャック ヘッドホンやアクティブスピーカーを接続して 使用します。

7 マニュアルイジェクトレバー(本体底面) 電源が入っていないときは、このレバーを矢 印方向に押してトップカバーを開きます。

8 インジケーター

ドライブの動作状態を示します。電源オンで 動作していないときは緑色、動作しているとき は橙色に点灯します。 付属のACアダプターを接続します。

9 イジェクトボタン トップカバーを開くときに押します。

重要

動作中に誤ってトップカバーが開くことを防ぐため、 CRX85Aは電動イジェクト機構になっています。こ のため、電源が入っていないときは、イジェクトボタ ンを押してもトップカバーが開きません。また、アプ リケーションの状況によっては、イジェクトボタンを 押したあと、トップカバーが開くまで1秒以上かかる ことがあります。万一、イジェクトボタンを押しても トップカバーが開かなくなったときは(書き込み中を 除く)、本体裏面にあるマニュアルイジェクトレバー を矢印方向に押してトップカバーを開いてください。

10 モードスイッチ

PCカードの動作モード(CardBusモード/ 16 bitモード)を切り替えるスイッチです。 CardBusモードと16 bitモードについては、 「セットアップ説明書」を参照してください。

3 トップカバーを閉める。

ディスクの出し入れ

1 イジェクトボタンを押してトップカバーを開ける。

トップカバーが少し開くので、手で持ち上げてください。

イジェクトボタン

る前に、ディスクが突起の上に乗り上げていないことを確認してください。

ディスクの中心を、ディスクが固定されるまで押し込みます。カチッと音がするまで確実に装着してくだ

ディスクは、ディスクの側面でドライブ内部の突起を押し込むようにして入れてください。また、トップカバーを閉め

ここを押す。

ディスク

さい。このとき、無理な力を加えないでください。また、レンズに触れないように注意してください。

ディスクを入れる

2 ディスクを入れる。

ご注意




ここを押してしっかりふたをしめます。

ディスクを取り出す

1 イジェクトボタンを押してトップカバーを開ける。 トップカバーが少し開くので、手で持ち上げてください。

2 ディスクを取り出す。

CRX85Aの側面からディスクの端に指を当て、別の指でドライブ中央の凸起部を押しながらディス クを取り出します。



- ディスクの回転が完全に止まっていることを確認してから、ディスクを取り出してください。
- インジケーターが橙色に点灯しているときは、トップカバーを開けないでください。コンピューターの操作ができなくな

SONY

4-658-411-01(1)

ポータブル CD-RW/DVD-ROM ドライブ

取扱説明書

品を安全にお使いください。

お買い上げいただきありがとうございます。

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取 り扱いかたを示しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製

お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してくだ

付属のソフトウェアCD-ROMに収録されている「PC Card インターフェース ドライ

ブ ユーザーズガイド」には、より詳細な情報を掲載しています。この取扱説明書とあわ

• ACアダプター(AC-CRX85)

CRX85A

せて参照してください。

© 2001 Sony Corporation



付属品一覧

梱包箱から取り出したら、CRX85Aと以下の付属品がそろっているか確認してください。 万一、不足しているものがあったり損傷しているものがあるときには、お買い上げの販売店にご相談くださ

• CRX85A

l I。



PCカード



- 電源コード
- 取扱説明書
- ソフトウェアCD-ROM

ご注意

- セットアップ説明書
- ソフトウェアクィックスタートガイド • 保証書


フェライトクランプ(2個)


インターフェースケーブル

付属のソフトウェアCD-ROMは、必ず、CD-Rディスクなどにバックアップをとっておいてください。 万一、紛失や破損した場合も、ソフトウェアCD-ROM単体での販売はいたしかねますので、ご了承ください。

インターフェースケーブルを接続する前に

インターフェースケーブルの両端にフェライトクランプを取り付けます。フェライトクランプは、中央が下図 の位置になるようにカチッと音がするまで閉じて取り付けます。







VCCI規格に適合させるために、フェライトクランプは正しく取り付けてください。ケーブルから外部に発生するノイズが 低減します。

DVDビデオの再生とリージョンコード(地域番 号)について

DVDビデオ(DVDディスク)は、リージョンコード*の設定によって、再生が保護・管理されています。 * Region Playback Control規格 (RPC規格)

DVD-ROMドライブを使用してDVDビデオを再生するためには、DVDディスクに表示されたリージョン コード、DVD-ROMドライブのリージョンコード、DVDビデオ再生ソフトウエアのリージョンコードのすべ てが一致している必要があります。

CRX85AのDVDビデオ再生とリージョンコードについて

CRX85Aでは、リージョンコードの設定を、初回の設定を含め合計5回まで行うことができます(RPC Phase2規定)、CRX85Aのリージョンコードは、DVDビデオ再生ソフトウエアによって設定します。

重要

初回の設定を含めて5回の設定をすると、以降は、5回目に変更したリージョンコードに固定され、設定が 変更できなくなります。この場合、再生できるのは、5回目に設定したリージョンコードが表示されている DVDビデオのみとなります。

ご注意

不正にリージョンコードの書き換えを行わないでください。この結果生じた不具合等については、保証対象 外とさせていただきます。

DVDビデオ再生時の操作上のご注意

DVDビデオはソフト制作者の意図により再生状態が決められていることがあります。本ドライブではソフト 制作者が意図したディスク内容にしたがって再生を行うため、操作したとおりに機能がはたらかない場合 があります。DVDビデオを再生するときは、ディスクに付属している取扱説明書も必ずご覧ください。

製品サポートのご案内

CRX85Aの使いかたに関するご相談、本体や付属ソフトウエアに関する技術的なご質問、故障に関する お問い合わせなど、お電話でご相談になる前に、以下で提供している情報をご確認ください。

- ユーザーサポートホームページ
- http://www.sony.co.jp/CRX85A
- 故障かな?と思ったら 付属のソフトウェア CD-ROMの「PC Card インターフェース ドライブ ユーザーズガイド」に収録され
- ライターソフトウェアについて

付属のライターソフトウェアに関する情報は、ソフトウェアの製造および販売元のホームページでご案 内しています。

それでもご不明な場合、以下の相談窓口にお問い合わせください。また、動作の不具合や故障に関するご 相談の場合は、次のことをお知らせください。

- 型名: CRX85A
- 製造番号
- 製品の購入年月日・ご購入店名
- ご使用のコンピューターメーカー・型番
- コンピューターの仕様(CPU速度、メモリー容量など)
- ご使用のライターソフトウエア
- 不具合時の状態:できるだけ詳しく
- 製品ご使用当初は問題がなかったか、最初からうまく動かなかったか、など

ソニーストレージコール

TEL 0475-58-0931

受付時間

月~金(祭日を除く)

10:00から18:00

ソニー製品は安全に十分配慮して設計されています。しかし、電気製品 はまちがった使い方をすると、火災や感電などにより人身事故につな がることがあり危険です。事故を防ぐために次のことを必ずお守りくだ さい。

安全のための注意事項を守る

以降の注意事項をよくお読みください。製品全般の注意事項が記載さ れています。

故障したら使わない

すぐに修理窓口、または販売店にご連絡ください。

万一異常が起きたら

- 煙が出たら
- 異常な音、においがし 📥
- たら 内部に水、異物が入っ
- 製品を落としたり、キャ ビネットを破損したとき



● 電源を切る

2 電源コードやACアダプ

ター、インターフェースケーブ ルを抜く

注意を促す記号

行為を禁止する記号



警告表示の意味

この表示の注意事項を守ら ないと、火災・感電などに より死亡や大けがなどの人 身事故につながることがあ

この表示の注音事項を守ら ないと、感電やその他の事 故によりけがをしたり周辺 の物品に損害を与えたりす ることがあります。







ります。








取扱説明書および製品で は、次のような表示をして います。表示の内容をよく 理解してから本文をお読み ください。

<u>♪</u>警告

パソコンに接続するとき、移動させるとき、 長時間使用しないときは電源コードやACアダプターを抜く 接続したまま移動させると、接続している機器が落ちたり、倒れたりし



行為を指示する記号



使用しない 故障の原因となることがあります。

てけがの原因となります。

のプラグをコンセントから抜いてください。


大音量で長時間つづけて聞きすぎない



コンピューターとの接続

下図のように接続します。

- ご注意 コンピューターとCRX85Aを初めて接続する場合は、付属のPCカードとコンピューターをセットアップしてください。 セットアップの方法と接続の順序については、「セットアップ説明書」をご覧ください。
- CRX85Aがコンピューターに認識されているときは、CRX85Aの電源を切らないでください。コンピューターの操作 ができなくなることがあります。
- ACアダプター、電源コード、インターフェースケーブル、PCカードは、付属のもの以外は絶対に接続しないでくださ



PCカードを取り外す

付属のPCカードはWindowsのプラグアンドプレイに対応しており、コンピューターの電源を入れたまま でも下記の操作を行うことにより抜き差しできます。

ご注意

CRX85Aのインジケーターが橙色に点灯しているときとコンピューターの起動中(OSがまだ完全に起動していないと き)は、PCカードを取り外さないでください。

- **1** CRX85Aを使用しているアプリケーションソフトウェアを終了する。
- 2 タスクバー右の アイコンをクリックする。 ショートカットメニューが表示されます。
- **3** 「CBIDE2 DuoATA Cardの中止]をクリックする(Windows 2000またはWindows Me の場合は、「CBIDE2 Series DuoATA Card (CardBus Mode) を停止します」をクリック する)。
- **4** 「OK]をクリックし、PCカードを取り外す。

保証書と アフターサービス

保証書

- この製品は保証書が添付されていますので、お 買い上げの際、お買い上げ店からお受け取りく ださい。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのう え、大切に保存してください。
- ・保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを この取扱説明書をもう一度ご覧になってお調べく ださい。

それでも具合の悪いときは指定相談窓 口へご連絡ください

指定相談窓口については、本書の「製品サポート のご案内」をご覧ください。

保証期間中の修理は

保証期間経過後の修理は

より有料で修理させていただきます。

取扱説明書と保証書の記載内容に基づいて修理 させていただきます。 詳しくは保証書をご覧ください。

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望に

部品の保有期間について

当社ではCD-RW/DVD-ROMドライブの補修用 性能部品(製品の機能を維持するために必要な部 品)を、製造打ち切り後最低6年間保有していま す。この部品保有期間を修理可能の期間とさせて いただきます。保有期間が経過したあとも、故障箇 所によっては修理可能の場合がありますので、お 買い上げ店か、修理窓口にご相談ください。

修理のご依頼について

本製品の修理をご依頼の際は、製品本体、および PCカード、インターフェースケーブル、ACアダプ ターなどの付属品一式を、お買い上げ店やサービ ス窓口にご提供ください。

- 本製品は持ち込み修理対象製品です。故障そ の他の 理由でお買い上げ店やサービス・相談 窓口に製品をご提供いただく場合、受け付けま たはご返却に関わる配送費用、製品の取り付け や取り外し、接続調整などの諸費用はすべてお 客様のご負担となります。
- 本製品は、日本国内向け販売製品です。 保証お よびユーザーサポートは日本国内においてのみ 有効です。

下記の注意事項を守らないと火災・感電などにより死亡や ▲ 大けがの原因となります。

電源コードやACアダプターを傷つけない

電源コードやACアダプターを傷つけると、火災や感電の原因となるこ とがあります。

- 本機と机や壁などの間にはさみこんだりしない。
- 加工・分解したり、傷つけたりしない。
- 重いものをのせたり、引っ張ったりしない。
- 熱器具に近づけたり、加熱したりしない。 万一、電源コードやACコードが傷んだら、修理窓口、または販売店に 交換をご依頼ください。

直射日光のあたる場所や、熱気、油煙、湯気、湿気、 ほこりの多い場所には置かない

上記のような場所に置くと、火災や感電の原因となることがあります。 取扱説明書に記されている使用条件以外の環境でのご使用は、火災 や感電の原因となることがあります。



内部に水や異物を入れない

火災や感電の原因となります。

水や異物が入ると火災や感電の原因となります。万一、水や異物が 入ったときは、すぐに電源を切り、電源コードや接続ケーブルを抜い て、修理窓口、または販売店にご依頼ください。



内部を開けない

開けたり改造したりすると、レーザー光線による視力障害や、火災、感 電の原因となることがあります。内部の点検、修理は修理窓口、または 販売店にご依頼ください。



付属の電源コードやACアダプター以外は使用しない



レーザー安全基準について

この装置は、レーザーに関する安全基準(IEC60825-1)クラス1適合のCD-RW/DVD-ROMドライブ です。

電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置で す。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機

に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

- 取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。
- Power-Burn、および **Power-Burn** はソニー株式会社の商標です。 • Microsoft、MS、MS-DOSおよびWindowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他 の国における登録商標です。
- その他、本書に記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標 です。なお、本文中では™、®マークは明記していません。

本機をお使いになる前に、必ずお買い上げのコンピューターに添付のソフトウェア使用許諾契約書をお読 みください。

弊社による製品保証は、同梱付属品(ソフトウエア含む)を使用し、指定または推奨するシステ ム環境を満足し、かつ取扱説明書に従う正常なご使用の場合において、CD-RW/DVD-ROMド ライブ本体に限り有効です。また、ユーザーサポートなどの弊社サービスについても、製品保証 と同等の使用条件に限り対応致します。

ウエア・周辺機器に対する適性、またインストールされたソフトウエア相互の適正などに起因す る動作障害、データやディスクの損失、あるいは他の偶発的または必然的な損害に対しては、弊 社では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。 本製品は、日本国内向け販売製品です。保証およびユーザーサポートは日本国内においてのみ有

本製品のご使用による、コンピューター本体や他の機器の不具合、特定のハードウエア・ソフト


効です。 権利者の許諾を得ることなく、本機に付属のソフトウェアおよび取扱説明書の内容の全部または 一部を複製すること、およびソフトウェアを賃貸することは、著作権法上禁止されております。 本機に付属のソフトウェアを使用したことによって生じた金銭上の傷害、逸失利益、および第三 者からのいかなる請求等につきましても、当社は、一切その責任を負いかねます。

著作権にご注意ください

CD-R / CD-RWディスクにデータを書き込む前に、その行為が著作権法に違反していないかを確認 してください。多くのソフトウェアは、その所有者に対してバックアップや保管のためのコピーが許可さ れています。詳細については、コピー元のソフトウェアの使用許諾書などでご確認ください。

本機に付属のソフトウェアの仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

本機に付属のソフトウェアは、本機以外には使用できません。



因となります。

電源コード・ACアダプター取り扱いのご注意

割れたディスクやヒビの入ったディスクを使用しない

高速回転時に内部でディスクが破壊されて破片が飛び出し、けがの原

長時間使用しないときは、安全のために電源コードやACアダプター

付属のPCカードやインターフェースケーブル以外は

与えたりすることがあります。



下記の注意事項を守らないとけがをしたり周辺の物品に損害を

















